

## Инструкция пользователя системы учета налива-слива РАР

### ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Во второй строке, слева – текущее время. В третьей строке – текущая дата. (Время и дата по Гринвичу)

0 8 : 5 1 : 2 2      < 1 > Н А Л И В  
2 9 . 0 1 . 0 8      < 2 > С Л И В  
                         < 3 > И Н Ф О

Кнопка <1> – переход в режим "налив";

Кнопка <2> – переход в режим "слив";

Кнопка <3> – переход в "инфо" (отображаются версия ПО, кол-во найденных спутников, сигнал мобильной связи)

### РЕЖИМЫ

При нажатии кнопки <1> или <2> основного меню - отображается меню выбора отсека для налива/слива продукта.

Нумерация отсеков осуществляется с начала автоцистерны и выбираются в диапазоне от 1 до 6.

В случае отсутствия или неисправности счетчика жидкости - на экране появляется сообщение «СЧЕТЧИК НЕ НАЙДЕН», после чего происходит переход в основной режим.

#### РЕЖИМ «НАЛИВ»

В В Е Д И Т Е Н О М Е Р О Т С Е К А  
О Т С Е К N : 0 1  
М Е Н Ю < О Т М >   Д А Л Е Е < О К >

#### РЕЖИМ «СЛИВ»

В В Е Д И Т Е Н О М Е Р О Т С Е К А  
О Т С Е К N : 0 1  
М Е Н Ю < О Т М >   Д А Л Е Е < О К >

Для продолжения - нажимаем кнопку <ВВОД>, для возврата (отмены) нажимаем кнопку <ОТМЕНА>.

После выбора номера отсека на экране появится следующая информация:

#### РЕЖИМ «НАЛИВ»

В В Е Д И Т Е К О Д П Р О Д У К Т А  
К О Д N : 0 1  
М Е Н Ю < О Т М >   Д А Л Е Е < О К >

#### РЕЖИМ «СЛИВ»

В В Е Д И Т Е К О Д П Р О Д У К Т А  
К О Д N : 0 1  
М Е Н Ю < О Т М >   Д А Л Е Е < О К >

Код продукта выбирается в диапазоне от 1 до 9. (см. Приложение 1)

Для продолжения - нажимаем кнопку <ВВОД>, для возврата (отмены) нажимаем кнопку <ОТМЕНА>.

После выбора кода продукта происходит открытие клапана наливной/сливной магистрали и на экране появится следующая информация:

#### РЕЖИМ «НАЛИВ»

Р А С Х О Д : 0 0 0 0 , 0 Л / С  
Н А Л И Т О : 0 0 0 0 Л  
П А У З А < О Т М >

#### РЕЖИМ «СЛИВ»

Р А С Х О Д : 0 0 0 0 , 0 Л / С  
С Л И Т О : 0 0 0 0 Л  
П А У З А < О Т М >

В первой строке выводится мгновенный расход при наливе/сливе продукта в литрах за секунду.

Во второй строке – суммарное количество прошедшего через счётчик продукта в литрах.

Остановка налива осуществляется нажатием кнопки <ОТМЕНА>, при этом происходит закрытие клапана наливной/сливной магистрали, на экране появится следующая информация:

#### РЕЖИМ «НАЛИВ»

Р А С Х О Д : 0 0 0 0 , 0 Л / С  
Н А Л И Т О : 0 0 0 0 Л  
П А У З А  
П А У З А < О Т М >   В Ы Х О Д < О К >

#### РЕЖИМ «СЛИВ»

Р А С Х О Д : 0 0 0 0 , 0 Л / С  
С Л И Т О : 0 0 0 0 Л  
П А У З А  
П А У З А < О Т М >   В Ы Х О Д < О К >

Возобновление налива/слива осуществляется нажатием кнопки <ОТМЕНА>, а завершение налива – кнопки <ВВОД>

В случае отсутствия сигнала от счетчика в течение 60 мин, происходит закрытие клапана и налив завершается.

При завершении налива на экране появится следующая информация:

#### РЕЖИМ «НАЛИВ»

Р А С Х О Д : 0 0 0 0 , 0 Л / С  
Н А Л И Т О : 0 0 0 0 Л  
Н А Л И В   З А В Е Р Ш Е Н  
В Ы Х О Д < О К >

#### РЕЖИМ «СЛИВ»

Р А С Х О Д : 0 0 0 0 , 0 Л / С  
С Л И Т О : 0 0 0 0 Л  
Н А Л И В   З А В Е Р Ш Е Н  
В Ы Х О Д < О К >

Для выхода в основное меню нужно нажать кнопку <ВВОД> или дождаться автоматического выхода.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

	<b>код</b>
• Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья	01
• Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	02
• Спирт этиловый из ЭАФ	03
• Спирт этиловый синтетический	04
• Спирт этиловый абсолютированный	05
• Другие спирты за исключением денатурированных (гидролизный, технический и другие)	06
• Спирт этиловый денатурированный из пищевого сырья	07
• Спирт этиловый денатурированный из непищевого сырья	08
• Фракция головная этилового спирта	09

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

< ОК >            кнопка **ВВОД**  
< ОТМ >            кнопка **ОТМЕНА**

Кнопки желательно нажимать до упора. Если с первого раза не удалось - необходимо нажать еще раз (до эффекта срабатывания).

Для правильной фиксации данных – обязательно убедиться в том, что на экране **НАЛИВ/СЛИВ ЗАВЕРШЕН**, только после этого можно включать двигатель.